


Unitronics U90 OPLC vaihto Wehoputs 5-10 ohjauskeskukseen

Työn saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen

1. Kirjaa muistiin puhdistamon kompressorin käyttötunnit ja prosessimäärä
2. Katkaise virta ohjauskeskuksesta ja irrota pistoke (jos asennettu) tai sulake keskuksesta.
3. Irrota kannessa olevat kuusi (6kpl) ruuvia ja nosta kansi pois (Kuva 1)
4. Irrota logiikan ylä ja alapuolella olevat vihreät liittimet vetämällä. (Kuva 2)
Tarvittaessa voidaan sivuilta auttaa ruuvimeisselillä tai muulla vastaavalla.
5. Logiikan alareunalla olevasta silmukasta taittaen irrota logiikka DIN-kiskolta. (Kuva 3)
6. Kytke uusi logiikka käänteisessä järjestyksessä
7. Aseta käyntiajat uuteen logiikkaan (jos mahdollista)



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 1